

Qilive

Wireless Keyboard Q.8794

- FR Clavier sans fil
- ES Teclado inalámbrico
- IT Tastiera wireless
- PT Teclado sem fio
- PL Klawiatura bezprzewodowa
- HU Vezeték nélküli billentyűzet
- RO Tastatură fără fir
- RU Беспроводная клавиатура
- UA Клавiатура з підсвічуванням



FR Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective. / **ES** Los equipos eléctricos y electrónicos deben someterse a una recogida selectiva de residuos, No tirar los residuos de equipos eléctricos y electrónicos junto con la basura común no separada, sino que se debe proceder a su recogida selectiva. / **IT** Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono soggette a raccolta differenziata. Non gettare i rifiuti elettrici ed elettronici assieme ai rifiuti municipali indifferenziati. Procedere alla raccolta differenziata. / **PT** Os equipamentos eléctricos e electrónicos são objecto de uma recolha selectiva. Não elimine os resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos juntamente com os resíduos municipais não triados mas proceda à sua recolha selectiva. / **PL** Urządzenia elektryczne i elektroniczne są objęte systemem selektywnej zbiórki odpadów. Nie należy wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi śmieciami domowymi, ale odnieść je do punktów selektywnej zbiórki odpadów. / **HU** Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait szelektíven kell gyűjteni. Az elektromos és elektronikus hulladékot ne dobja a vegyesen kezelt háztartási hulladék közé, gondoskodjon szelektív gyűjtéséről. / **RO** Echipamentele electrice și electronice fac obiectul unei trieri selectivă specifice. Nu eliminați deșeurile echipamentelor electrice și electronice împreună cu deșeurile municipale netriate, ci colectați-le selectiv. / **RU** Электрическое и электронное оборудование подлежит отдельной утилизации. Не утилизируйте вышедшее из строя электрическое и электронное оборудование вместе с несортированными бытовыми отходами – относите его в места селективного сбора отходов. / **UA** Електричне та електронне обладнання підлягає окремій утилізації. Забороняється утилізувати непридатне електричне та електронне обладнання разом із несорттованими побутовими відходами – відносьте його до місць селективного збору відходів.

FR

Guide d'Installation Rapide

CONFIGURATION SYSTÈME

- Port USB
- Systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

INSTALLATION DU MATÉRIEL

Branchez le clavier sur un port USB de votre ordinateur.



L'installation est automatique.

Attention

N'exposez pas l'appareil aux projections ni aux éclaboussures. Ne placez aucun objet contenant des liquides sur ou près de l'appareil.

ES

Guía de Instalación Rápida

CONFIGURACIÓN SISTEMA

- Puerto USB
- Sistemas operativos Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

INSTALACIÓN DEL MATERIAL

Conecte el teclado a un puerto USB de su ordenador.



La instalación es automática.

¡Atención!

No exponga el aparato a derrames ni salpicaduras de líquidos. No coloque objetos que contengan líquidos encima o junto al aparato.

IT

Guida Rapida all'Installazione

CONFIGURAZIONE SISTEMA

- Porta USB
- Sistemi operativi Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

Collegare la tastiera a una porta USB del computer.



L'installazione è automatica.

Attenzione

Tenere le casse al riparo da spruzzi e gocciolamenti e non appoggiare sulle casse oggetti pieni di liquido, come ad esempio vasi.

841945/841946/841947
841948/841949/841950
841951/841952/841953
841954/841955/ 841956
841957/841958/841959
841960/841961/841962
RD-RFK894B

AUCHAN - SNC OIA
200, rue de la Recherche
59650 Villeneuve d'Ascq
France
Made in China



PT

Guia de Instalação Rápida

CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA

- Porta USB
- Sistemas operativos Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

INSTALAÇÃO DO MATERIAL

Ligue o teclado a uma porta USB do seu computador.



A instalação é automática.

Aviso

Não exponha este artigo a pingos ou salpicos e certifique-se de que não coloca objectos com líquidos, como vasos, em cima dele.

PL

Przewodnik Szybkiej Instalacji

KONFIGURACJA SYSTEMU

- Port USB
- Systemy operacyjne Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

INSTALACJA URZĄDZENIA

Podłącz urządzenie do portu USB komputera.



Instalacja jest automatyczna.

Ostrzeżenie

Głośniki należy chronić przed kapiącą wodą lub zachlapaniem. Nie ustawiać na urządzeniu przedmiotów napełnionych płynami, np. wazonów.

HU

Gyors telepítési útmutató

A RENDSZER KONFIGURÁCIÓJA

- USB port
- Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 operációs rendszerek.

AZ ESZKÖZ TELEPÍTÉSE

Csatlakoztassa a klaviatúrát a számítógép egy USB portjára.



A telepítés automatikusan.

Figyelmeztetés

A hangszórókat ne tegye ki csepegés vagy spriccelés hatásának, valamint ne tegyen rájuk folyadékokat tartalmazó tárgyakat, mint pl. vázák, stb.

RO

Ghid de instalare rapidă

CONFIGURAȚIA SISTEMULUI

- Port USB
- Sisteme de exploatare Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

INSTALAREA DISPOZITIVULUI

Conectați tastatura la un port USB al calculatorului dumneavoastră.



Procesul de instalare este automat.

Avertizare

Nu expuneți aparatul la picături și stropi. Nu așezați deasupra sau în apropierea aparatului niciun obiect care conține lichide.

RU

Краткая инструкция по установке

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ

- USB-порт
- Операционные системы Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

Подключите клавиатуру к USB-порту вашего компьютера.



Установка происходит автоматически.

Внимание

Храните устройство вдалеке от брызг и жидкостей.

UA

Інструкція швидкого устанавлення

СИСТЕМА КОНФІГУРАЦІЇ

- Порт USB
- Операційні системи Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7.

УСТАНОВЛЕННЯ ОБЛАДНАННЯ

Під'єднайте клавіатуру до порту USB комп'ютера.



Установка відбувається автоматично.

Попередження

Не піддавати камеру дії крапель або бризок, а також не поміщати предмети, наповнені рідинами, наприклад, вази і т.п., на них.